

MT - SATELLITE RADAR Manual

Inhalt

Installation of	les Systems	MT-Satellite Radar – 2
I.1 Sys I.2 Anto I.3 Inbe I.4 Auto I.5 Aus	temkomponenten ennenanordnung zum störungsfreien Betrieb etriebnahme des Satelliten-Telefons orisieren für den Download der Wetterdaten wahl des ISP (Internet Service Provider)	MT-Satellite Radar – 2 MT-Satellite Radar – 3 MT-Satellite Radar – 4 MT-Satellite Radar – 4 MT-Satellite Radar – 5
Funktionswe	eise des MT-Satellite Radar	MT-Satellite Radar – 6
II.1 Eins	schalten des Radar Modes	MT-Satellite Radar – 6
II.2 Dov II.2.1 II.2.2	vnload Manual Mode Automatic Mode (empfohlen!)	MT-Satellite Radar – 7 MT-Satellite Radar – 7 MT-Satellite Radar – 8
II.3 Anz II.3.1 II.3.2 II.3.3 II.3.4	reige Niederschlagsintensität in der MT Farbskala Dedicated Mode Arc Mode Center Mode Non Dedicated Mode Großräumige Wetterübersicht auf der	MT-Satellite Radar – 9 MT-Satellite Radar – 9 MT-Satellite Radar – 9 MT-Satellite Radar – 9 MT-Satellite Radar – 10 MT-Satellite Radar – 11
II.3.5 II 4 Bee	Europa-Überblickskarte History	MT-Satellite Radar – 12 MT-Satellite Radar – 13 MT-Satellite Radar – 14
	Installation of 1.1 Sys 1.2 Anto 1.3 Inbe 1.4 Auto 1.5 Aus Funktionswe II.1 Eins II.2 Dov II.2.1 II.2.2 II.3 Anz II.3.1 II.3.2 II.3.3 II.3.4 II.3.5 II.4 Bee	Installation des Systems I.1 Systemkomponenten I.2 Antennenanordnung zum störungsfreien Betrieb I.3 Inbetriebnahme des Satelliten-Telefons I.4 Autorisieren für den Download der Wetterdaten I.5 Auswahl des ISP (Internet Service Provider) I.6 Auswahl des ISP (Internet Service Provider) Funktionsweise des MT-Satellite Radar II.1 Einschalten des Radar Modes II.2 Download II.2.1 Manual Mode II.2.2 Automatic Mode (empfohlen!) II.3 Anzeige II.3.1 Niederschlagsintensität in der MT Farbskala II.3.2 Dedicated Mode II.3.3 Non Dedicated Mode II.3.4 Großräumige Wetterübersicht auf der Europa-Überblickskarte



Installation des Systems

Systemkomponenten 1.1

MT-Satellite Radar benötigt folgende Komponenten Hardware

- MT VisionAir mit ComPort zur Datenübertragung

- GPS Empfänger (empfohlen MT Integral GPS) mit Antenne Wichtig: Das GPS muss die Zeit mitsenden, da sonst kein Wetterdownload möglich ist. Bekannte GPS Modelle, die nicht geeignet sind und keine Zeit mitsenden: Garmin GNS430, GNS530

- Satelliten-Telefon mit Modem KIT, Datenübertragungskabel und Antenne

Software

- MT-Satellite Radar Darstellungssoftware
- Zugang zu den Wetterdaten des DWD (PCMET Zugang)

Blockdiagramm



versorgung Telefon

COM Port

MT-VisionAir

Die Komponenten des Systems müssen korrekt verbunden werden:

Anschluß Strom und GPS an MT-VisionAir entnehmen Sie bitte dem Basis-Handbuch. Anschluß von Antenne, Modem Kit und Stromversorgung an das Satelliten-Telefon der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Für die Verbindung des Modems mit dem vorgesehenen und beschrifteten COM Port, der aus dem Gerät MT-VisionAir herausführt ist, verwenden Sie das mitgelieferte Standard-Modemkabel.



I.2 Antennenanordnung zum störungsfreien Betrieb

Die Antenne des Satelliten-Telefons muß mindestens 1,10 Meter von einer GPS Antenne entfernt montiert sein. Da diese Sende-Empfänger im gleichen Band arbeiten, gibt es sonst Störungen. Die häufigste Form ist, daß der GPS Empfang während der Download Phase verlorengeht, falls die Antennen zu nah beieinander sind.

Testwerte:

Abstand	40 cm	100 cm	130 cm
Empfang	permanente Stö- rung des GPS beim Download	temporäre Störung des GPS beim Download: z.B. gehen die Sat von 7 auf 4 oder teilw. unter 4 (keine Pos.) zurück	kaum mehr Störungen. Gelegentlicher, seltener GPS Ausfall möglich.

Beispiele für mögliche Anordnung mit Mindestabstand:



Ein weiteres Beispiel:

Montage einer Antenne auf dem Dashboard, die andere – so eines vorhanden – ins Heckfenster nach oben (Cessna). Diese Montage ist bei einem Mindestabstand von 1,3 m gut möglich.

Hinweis: Hiermit soll noch einmal darauf hingeweisen werden, dass eine Beeinträchtigung des GPS-Empfangs oder anderer Geräte der Bordelektronik durch die Benützung eines Satellitentelefons nicht ganz auszuschließen ist (s.a. AC-20-138). Genauso kann die Bordelektronik die Benützung des Satellitentelefons beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Überprüfung der kritischen Geräte der Bordelektronik bei eingeschaltetem Satellitentelefon in einem Bodenversuch und während eines Prüffluges.



I.3 Inbetriebnahme des Satelliten-Telefons

Bitte verbinden Sie Telefon und MT-VisionAir mit Hilfe des Modemkabels. Achten Sie auf eine gesicherte Stromversorgung des Telefons (Bordnetz).

Abschalten des PIN Codes

Bei gängigen Satellitentelefonen (z.B. Iridium) läßt sich der Sicherheitscode deaktivieren, so dass Sie das Telefon lediglich anschalten müssen. Weitere Eingaben sind nicht notwendig.

I.4 Autorisieren für den Download der Wetterdaten

1. Einschalten des Geräts und Bestätigen mit

 \checkmark

- AGREE
- 2. Auswahl von 🗸 AUX
- 3. Einstieg in das MT-Satelliten Wetter Radar
 - ✓ RADAR ►

TRACK RADAR AUTH DATES SETUP SCR QUIT BACK

Bevor Sie Radar-Daten vom Deutschen Wetterdienst herunterladen können, müssen Sie sich zuerst **autorisieren**.



✓ AUTH.

Über diese gelangen Sie in die **PCMET FTP-Authorization page**, wo Sie Ihre Zugangsaten, d.h. **Username** (mit **Lf** beginnend) und **Password** eintragen können. Diese teilt Ihnen der DWD (auf Anfrage) mit. Achten Sie auf **Groß- und Kleinschreibung**.



Um **einen Großbuchstaben** einzugeben, betätigen Sie die Taste

✓ CAPS und dann erst die entsprechende Buchstabentaste.

Mit der Taste ✓ CLR Iöschen Sie das zuletzt eingegebene Zeichen.

PCMET FTP USER II	ENTIFICATION	MOVING TERRAIN
USERNAME L1 PASSWORD		MODEFLT 100% UTC 13:04:48 GPS SATFIX 9 N 47 50.611' E 009 36.602' ALT 6000 feet GS GS 200 MT 39 DCT DME MC CHART MC NKT
CAPS CLR	NEXT	BACK

Mit 🗸 NEXT

wechseln Sie zwischen den Feldern USERNAME und PASSWORD.

Beim Verlassen dieser Seite

✓ BACK werden beide Einträge automatisch gespeichert.
Sie brauchen diese nicht wieder einzutragen.

Die Taste ✓ AUTH wird nur dann wieder angezeigt, wenn der Wetterdienst Ihre Autorisierung ablehnt und Sie Ihre Daten korrigieren müssen.

I.4 Auswahl des ISP

DIAL-UP SERVER SELECTION PAGE	TERRAIN
	MODEFLT 100%
AVAILABLE DIAL-UP PROFILES:	UTC:
PCMET IRIDIUM SATELLIT PHONE	GPS NO DATA
PCMET SMARTSAT CARD	N 51 09.600'
PCMET MOBILE PHONE	E 009 01.890'
PCMET PHONE NET (GERMANY)	ALT
PCMET PHONE NET (ABROAD)	GS MT
TELIT TELIT SATELLIT PHONE	0.007
	DME INC
	[m]
	CET TD
	CHART
	NXT
	DME MC
	[m]
	EET
	DEST
	[m]
	ar
USE	DOWN BACK

Zurück im Radar Menü kann nun mit der Taste DIAL-UP die entsprechende Einwahlnummer angegeben werden. Standardmässig ist die DIAL-UP Nummer des DWD für Satelliten Telefon oder GSM Handy eingestellt. Sollten Sie mittels eines Modems vom Festnetz aus die Daten holen wollen, können Sie die Einwahlnummer mit UP/DOWN auf PHONE NET (GERMANY) einstellen und mit USE bestätigen. Sollten Sie eine SmartSat Karte in Ihrem Satelliten Telefon haben, wählen Sie bitte den Eintrag SmartSat Card, dem entsprechend bei einem Telit Vetrag den Eintrag Telit Sattelit Phone.



II Funktionsweise des MT-Satellite Radar

II.1 Einschalten des Radar Modus

Einschalten des Geräts und Bestätigen mit ✓ AGREE Auswahl von ✓ AUX Einstieg in das MT-Satelliten Wetter Radar ✓ RADAR



✓ M.LOAD manuelles Herunterladen der Radardaten

- ✓ RAD ON Anschalten des automatischen Downloadvorgangs alle 15 Minuten Durch Drücken der gleichen Taste, jetzt ✓ RAD OFF läßt sind der automatische Dowload ausschalten.

Haben Sie bereits Wetter-Radardaten auf Ihr MT-VisionAir geladen, so können Sie diese jetzt darstellen \checkmark **SHOW**

Mit **ZOOM+** und **ZOOM** - können Sie die Karte ein bzw. auszoomen. ✓ **MFD** aktiviert den MFD Mode



Bitte beachten Sie:

Die Tasten sind beschriftet mit der jeweiligen **Funktion**, die ausgeführt werden soll. Der **Status** wird im kleinen grünen Fenster am linken unteren Bildschirmrand angezeigt.

II.2 Download

II.2.1 Manual Mode

Ermöglicht ein sofortiges einmaliges Downloaden der Wetterdaten, z. B. zu Beginn des Wetterbriefings.

✓ M.LOAD danach keine weiteren Eingaben erforderlich!

Der Downloadvorgang im Einzelnen:

Statusfenster

Larner

RADAR

RADAR

LAYER HIDDÈN LOAD MANUALLY FTP LOGGED IN

UTC

Einwählen



Angabe von Uhrzeit und Datum der Daten



11:30(25.06.03)

Angabe in Klammern bezieht sich auf verschiedene Modi der Verbindung

Verbinden

FTP Logged in Verbindung mit dem Server steht

Loading Herunterladen der Daten



Fortschrittsanzeige in Klammern

Data Loaded

RADAR UTC 11:30(25.06.03) LAYER HIDDEN LOAD MANUALLY DATA LOADED

Alle Daten wurden komplett erfolgreich heruntergeladen und werden auf der Karte dargestellt.

Die Verbindung wird automatisch beendet!

HANGING UP... 🛛 🤤

Sollten Sie keine Niederschlagsinformationen dargestellt bekommen, kann es 2 Ursachen haben:

- 1. Layer noch versteckt (Status HIDDEN), Lösung: Drücken von ✓ SHOW.
- 2. Keine Niederschläge wurden aufgezeichnet für den Bereich der dargestellten Karte (Überprüfen der Statusanzeige: Layer SHOWN)

LAYER SHOWN



Download-Ökonomie:

Durch einen Zeitabgleich der Daten wird sichergestellt, dass nicht zweimal der gleiche Datensatz aus dem Internet geladen wird. Damit erscheint zum einen das Ergebnis unverfälscht (vgl. "History"), zum anderen werden Gebühren gespart.

Das Alter der Daten wird im Statusfenster angezeigt (UTC).

Bei erneutem Versuch des Downloads von bereits vorhandenen Daten markiert eine rote Einfärbung der Uhrzeit und des Datums im Statusfenster den aktuellen Datenstand (ALREADY LOADED).



Anmerkung:

Sollten aufgrund verzögerungen Seitens des DWD die aktuellen Daten noch nicht auf dem Server sein, wird 30 Sekunden lang die Verbindung zum Server gehalten um nicht durch ein nochmaliges Anwählen Zeit und Geld zu verschwenden.

II.2.1 Automatic Mode (dieser Modus wird von MT empfohlen!)

Ermöglicht den automatischen Download der Wetterdaten alle 15 Minuten, ohne dass weitere Eingaben notwendig sind.

✓ RAD ON

Der Downloadvorgang verläuft wie beim manuellen Download, im Statusfenster wird jedoch der Modus unter LOAD angegeben.

LOAD AUTOMATIC S

Wichtig: Sowohl der Einwahl- als auch der Auswahlvorgang funktioniert automatisch. Es fallen also nur während des tatsächlichen Downloads Telefonkosten an.

Der automatische Download wird abgebrochen durch

✓ **RAD OFF** (selbst wenn das Statusfenster sichtbar bleibt).



II.3 Anzeige

II.3.1 Niederschlagsintensität in der MT Farbskala

Die Ampelfarben erlauben eine sinnfällige Erfassung der Gefährdungssituation.

- Grün = in den Wolken: grobtropfige auskondensierte Feuchtigkeit unterhalb der Wolken: wenig Regen
- Gelb = mittlere Niederschlagsintensität
- rot = starker Niederschlag, eventuell CBs
- blau = sehr starker Niederschlag, sehr aktive CBs, Hagel

II.3.2 Dedicated Mode

Ausblenden der Karte zum Zweck einer Radardarstellung ohne Karte:

- ✓ VIEW (im Basis Map Menü)
- ✓ MFD

Prinzipielles:

Darstellung im Flug immer Track UP: Der Kurs wird oben in hellblau angegeben. Einblenden der Kursrose und der (halben) Range am inneren Ring. Einblenden der FMS Infomationen:

Direct	hellblau	
Route	weiß mit Waypoint Idents	
	Active leq	magenta

Arc Mode

✓ ARC

Darstellung Off Center, Vorteil: mehr Voraussicht



✓ RNG + Vergrößern der dargestellten Reichweite der Daten





✓ RNG - .
 Zurück zur standard Einstellung 100 nm mit
 ✓ RNG 0
 Zurück zur Darstellung mit Karte
 ✓ MAP + .

Mit 🗸 BACK

erreichen Sie weitere Funktionen, z.B. die NAV Page für die Flugplanung, VIEW u.a. ..

Center Mode

✓ **360** Darstellung Center:

komplette Rundumsicht + Überblick über das umgebende Wetter



75 nm -----> 100 nm





150 nm -----> 200 nm

II.3.3 Non Dedicated Mode

Überblendung der Niederschlaginformation auf die Terrain-Karte:

✓ MAP +

Prinzipielles:

Funktioniert auf allen Karten verschiedenen Maßstabs

=> sowohl auf Base Charts als auch auf Single Charts.

Das Wetterdatenlayer wird halbtransparent dargestellt

=> darunter ist die Karteninformation immer noch sichtbar.

Das Wetterlayer läßt sich auf Knopfdruck verbergen (✓ HIDE), so dass jederzeit die volle

Information der Karte entnommen werden kann.

Beispiel:

Wetterlayer über einer Karte im Maß stab 1:500000 Deutlich wird hier, dass die Daten in sehr hoher Auflösung und Präzision vorliegen.





II.3.4 Großräumige Wetterübersicht auf der Europa-Überblickskarte

Um sich einen großräumigen Überblick verschaffen zu können, empfiehlt sich das Umschalten auf die Europa-Übersichtskarte (auf allen Systemen ohne Zusatzkosten verfügbar.)

- ✓ **BACK** Zurück zu den Basisfunktionen
- CHART
- SIN.CHA Drücken der gleichen Taste, Aufrufen der Single Chart Auswahl Auswahl der Karte 2003EURO
- **ACT** Aktivieren
- ✓ BACK



Jetzt können Sie sich einen großräumigen Eindruck über die aktuelle Wetterlage verschaffen und diese zugleich mit Ihrer Routenplanung oder Direct Vector in Bezug setzen.



II.3.5 History

Haben Sie bereits mehrmals Daten heruntergeladen, so können Sie mit den Tasten

innerhalb dieser Historie blättern.

Dies ermöglicht eine Wetterbeobachtung über einen längeren Zeitraum und damit zugleich ein Absehen eines generellen Wettertrends.

Beispiel: Entwicklung einer Front über Westeuropa am 28. 02. 2003



Uhrzeit und Datum des aktuellsten Wetter wird im Statusfenster schwarz eingeblendet, Uhrzeit und Datum von Wetterlayers aus der Historie in blau.



II.4 Beenden des MT-Satelliten Radar Modus

Das Statusfenster bleibt sichtbar, solange Wetterdaten dargestellt werden, es verschwindet erst, wenn der Radar Modus ausgeschaltet und das Wetterlayer verborgen wird

✓ HIDE

Wichtig: Bitte beenden Sie den Radarmodus nie während des Elnwahlvorgangs ("DIALING" im Statusfenster). Falls es doch passiert, legen Sie bitte per Hand das Satelliten Telefon auf, sonst laufen die Gebühren unbemerkt weiter!