-



MT - TCAS Manual

Inhalt

1	Installation						- MT-TCAS – 2
	1.1	Antenr	nenanoi 1.1.1 1.1.2	dnung Standa Non-St	deinbau ndardeinbau		- MT-TCAS – 2 - MT-TCAS – 2 - MT-TCAS – 5
	1.2 Ansichten, Maße und 1.3 Verdrahtung			ıße und	Gewicht		- MT-TCAS – 6 - MT-TCAS – 7
		1.3.1	Ansch 1.3.1.1 1.3.1.2	luß an C	DM 1 auf dem Ryan TC/ Anschluß MT-Ultra Anschluß MT-VisionAir	۹D	- MT-TCAS – 7 - MT-TCAS – 7 - MT-TCAS – 7
		1.3.2 1.3.3 1.3.4	Ansch PIN Be Konfig Moving	luß an C elegung uration f g Terrair	DM 2, 3, oder 4 auf dem COM 1 Port auf den MT- ir den Betrieb des Ryan Display als MFD <u>ohne</u> 1	Ryan TCAD Geräten TCAD 9900 BX mit CAD Display/Controlle	- MT-TCAS – 8 - MT-TCAS – 8 r MT-TCAS – 8
2	МТ ТС	AS Sof	ftware				- mt-tcas – 9
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Dynam Der ki Die Sy MT TC Non D Dedica	nische S ritische mbolik CAS Mo edicate	Synchror Zylinde nitoring d Mode de	-Simulatortechnik DSS		- MT-TCAS – 9 - MT-TCAS – 9 MT-TCAS – 10 MT-TCAS – 11 MT-TCAS – 12 MT-TCAS – 13



1. Installation

1.1 Antennenanordnung

<u>1.1.1</u> <u>Standard-Einbau</u>

Es gibt bei dem Ryan 9900 BXSystem 2 Doppelantennen (2 serielle Antennen in einem Blatt)

Beide Antennen sind zusammen für die Richtungsbestimmung (Peilung) zuständig.

	Antennentyp	Einbauort	Diagramm
1	seriell , 2 Antennen in einem Blatt integriert	oben	Das Diagramm der Einblatt-An- tenne zeigt abwechselnd nach vorn und nach hinten.
2	parallel , 2 Antennen par- allel nebeneinander	unten	Das Diagramm der Einblatt-An- tenne zeigt abwechselnd nach links und nach rechts.

Funktion:

Die vier verschiedenen Antennendiagramme werden sequentiell geschaltet. Aus den unterschiedlichen Signalstärken der empfangenen Impulse wird die Peilrichtung errechnet.

Die Entfernung wird (wie bei jedem Sekundärradar) über die Zeitdifferenz zwischen Senderimpuls und den empfangenen Antwortimpulsen ermittelt.



Einbauempfehlungen von Ryan zu seriellen Antennen (Kopfantennen)





Einbauempfehlungen von Ryan zu parallelen Antennen (Bauchantennen)

Einbauort möglichst mittig zur Längsachse des Luftfahrzeuges

mindestens 1 m entfernt von Transponder und DME

mindestens 30 cm entfernt von anderen Antennen (z.B. Glideslope, ILS)

Wichtig für den Einbau beider Antennen ist Symmetrie <u>und</u> zumindest bei der seriellen Antenne freie Sicht nach vorn.





1.1.2 Non-Standard Einbau

Der Einbauort der beiden Antennentypen kann vertauscht werden, z. B. wenn die Sicht nach vorn für das serielle Antennenpaar oben nicht gegeben ist.

Beispiel Agusta 109 (Staurohre schatten den oberen Einbauort ab).

WICHTIG:

Bei einem Non-Standard Einbau gelten für die dann unten eingebauten seriellen Antennen gelten die gleichen Einbauempfehlungen wie beim Standard Einbau für die parallelen Antennen

mindestens 1 m entfernt von Transponder und DME

mindestens 30 cm entfernt von anderen Antennen (z. B. Glideslope, ILS)



1.2 Ansichten, Maße und Gewicht

Gesamtansicht der Komponenten:



Gewicht des Systems: 4,18 kg

Maße der Komponenten:

		Breite	Höhe	Tiefe	Tiefe mit Anschlüssen
Prozessor	1.00	18,41 cm	7,87 cm	23,68 cm	29,65 cm
Bedieneinheit		8,28 cm	3,94 cm	17,15 cm	21,59 cm
Directional Antennen seriell		8,23 cm		13,06 cm	
parallel					
Transponder Coupler		4,57 cm	4,07 cm	6,86 cm	

* Angaben Ryan, Änderungen behält sich der Hersteller vor



Anschluß MTVisionAir an Ryan TCAS (2)

1.3 Verdrahtung

Mehrere Möglichkeiten bestehen, um MT-Ultra oder MT-VisionAir mit Ryan TCAS zu verbinden:

1.3.1 Anschluß an COM 1 auf dem Ryan TCAD

Sie benötigen ein Null Modem Kabel.

Anschluß MT-Ultra an Ryan TCAS (1)



1.3.1.1 Anschluß MT-Ultra

Das Null Modem Kabel wird in den seriellen Port COM1 des MT-Ultra und in den COM 1 des TCAS eingesteckt (Pfeil 1).

1.3.1.2 Anschluß MT-VisionAir

Das Null Modem Kabel wird in den aus dem Gerät herausgeführten seriellen COM 1 eingesteckt.

Die andere Seite wird in den COM 1 des Ryan TCAS eingesteckt (Pfeil 2).



1.3.2 Anschluß an COM 2, 3, oder 4 auf dem Ryan TCAD

Da COM 1 des Ryan TCAD aufgrund der leichten Erreichbarkeit als Service Port für eventuelles Programmieren des Ryan TCADs vorgesehen ist, empfiehlt der Hersteller einen Anschluß an einen der anderen COM Ports, die sich auf dem P1 befinden (vgl. "Handbuch Ryan TCAD Model 9900BX Installation Manual, Revision 2 - July 26, 2001", S. 26, Anschlußdiagramm S. 38, Fig. 2-22: "Wiring Diagram for connection to Muli-Function Displays without a TCAD Display/Controller.")

1.3.3 PIN Belegung COM 1 Port auf den MT-Geräten

Die Pin-Belegung des seriellen COM 1 Ports (RS232-Port 1) auf dem MT-Ultra und dem MT-VisionAir entspricht dem Standard: PIN 2 = RX PIN 3 = TX

1.3.4 Konfiguration für den Betrieb des Ryan TCAD 9900 BX mit Moving Terrain Display als MFD ohne TCAD Display/Controller

PIN 5 = Gnd

a Voraussetzungen für den zugelassenen Betrieb des Geräts sind:

Lampe (annunciator light), beschriftet mit "Traffic" oder "Traffic Alert" Mute Switch Aufschaltung auf das Audio System des Flugzeugs MFD ist optional zugelassen.

b Konfiguration

vgl. "Handbuch Ryan TCAD Model 9900BX Installation Manual, Revision 2 - July 26, 2001", S. 38, Fig. 2-22: "Wiring Diagram for connection to Muli-Function Displays without a TCAD Display/Controller."

ba 1 Schalter ON/OFF auf GND,

kann ersetzt werden durch permanent GND wire und + auf Gerät (Dauerstrom)

- **bb** 1 Schalter **Mute auf GND** (Warnsignal nur unterbrechen, nicht abschalten)
 - Mute Switch muß für Pilot gut erreichbar angebracht werden
 - <u>Mute Switch unterbricht</u> die optische und akustische <u>Warnung</u> für eine bestimmte Zeit,
 - Mute Switch schaltet weder den Lautsprecher oder das TCAD aus.
- bc 1 Schalter für Annunciator (Light) auf GND
- bd Anschluß an das Audio System des Flugzeugs
- **be** optional: **Gear Down switch** oder **weight-on-wheel switch** (funktioniert auch ohne gear down/ w.o.w. switch über die Erkennung der Höhenänderung über den Altitude encoder)

<u>Wichtig:</u> Nur Strom auf Sender geben (also auch auf Ryan TCAD), wenn Antennen (oder Ersatzwiderstände) angeschlossen sind!



2 MT TCAS Software

2.1 Dynamische Synchron Simulatortechnik DSS

In dem Moment der Erfassung eines Targets in der Umgebung des Flugzeugs schaltet sich parallel ein Simulator zu, der sich auf die Flugeigenschaften des jeweiligen Fluggeräts kalibriert und diese synchron mitvollzieht. Damit kann der Pilot auf einen Blick die Flugrichtung und Geschwindkeit (15 Sekundenpfeil = Trendvektor) des anfliegenden umgebenden Verkehrs erkennen.

Jedes Fluggerät mit Transponderkennung wird vom Sensor einzeln erfaßt und separat ausgewertet. Somit entsteht ein übersichtliches Abbild des Verkehrs im Luftraum.

2.2 Der kritische Zylinder



Um das eigene Flugzeug wird von Moving Terrain der "kritische Zylinder" gelegt.

Der Radius des "kritischen Zylinders" ist 1 nm. Der Radius ist immer gleich.

Die Höhe des "kritischen Zylinders" ist 1000 ft.

Die Vertikal-Position des eigenen Flugzeugs im "kritschen Zylinder" hängt vom momentanen Flugverhalten ab:

eigenes Flugverhalten	relative Höhe in feet		
	oberhalb	unterhalb	
Normalflug	> 500	< -500	
Steigflug	> 1000		
Sinkflug	> 0	< -1000	



2.3 Die Symbolik

Umgebender Flugverkehr wird blinkend (v. a. auf der Karte besser sichtbar) und in Farbcodierung angegeben:

Darstellung als Flieger (SQUAWK in weißem Kästchen angegeben)

7	blau	-	größere Höhe als der "kritische Zylinder"
7	braun	-	geringere Höhe als der "kritische Zylinder"
⊁	rot	-	im "kritischen Zylinder", gefährliche Nähe
う	weiß	-	auf der Höhe des "kritischen Zylinders", Distanz außerhalb der Gefährdungszone

Ist die Geschwindigkeit des Flugverkehrs zu gering, um eine Richtung darstellen zu können, erscheint eine Raute statt eines Flugzeugsymbols.

Angabe der relativen Höhe bezüglich dem eigenen Flugzeug (in 100 ft)

Roter Pfeil nach oben:	Steigt schneller als 500 fpm
Roter Pfeil nach unten:	Sinkt schneller als 500 fpm

Der Geschwindigkeitsvektor:

Der 15-Sekundenpfeil an der Nase des umgebenden Flugverkehrs läßt Rückschlüsse auf die Kategorie des Flugzeugs zu.



2.4 MT TCAS Monitoring An- und Ausschalten

AUX TCAS



Nach Drücken der Taste **TCAS** erscheint folgende Knopfleiste (TCAS ist nocht nicht aktiv = noch nicht in der Info Box angegeben)



ON / OFF Anschalten des Monitoring der TCAS-Informationen auf das MFD

BACK Zurück zu weiteren Funktionen des MT Programms



2.5 Non Dedicated Mode



Oben links im Hauptfenster ist der TCAS Mode angegeben. Wir dort DATA OK angezeigt ist der Empfang von TCAS Daten gesichert. Wird dagegen NO DATA angezeigt, werden keine TCAS Daten gesendet

Der in der Sichtweite des Ryan TCAD Sensors befindliche (abhängig vom Ryan TCAD Modus) umgebende Flugverkehr wird über die Karte eingeblendet und damit in Relation zum Gelände



gesetzt.



2.6 Dedicated Mode



In den Boxen oben links und rechts werden Informationen vom Ryan TCAD eingeblendet:

- Mode: GROUND DEPARTURE ENROUTE APPROACH UNLIMITED
- Press Alt: Druck-Flughöhe
- Dep Elev Höhe des Startflugplatzes
- Dest Elev Höhe des Zielflugplatzes
- Shield Size Radius und Höhe (incl. der Anordnung über / unter oder über+unter dem eigenen Flugzeug) des Sichtzylinders des Ryan TCAD Sensors (abhängig vom Modus)



Anmerkungen zum Dedicated Mode (= MFD Mode):

Der Sichtzylinder des Ryan TCAD Sensors ändert sich mit den Modi (Information in der oberen Zeile angegeben).

In Ausnahmefällen kann Flugverkehr, der sich außerhalb des durch den Modus bestimmten Sichtzylinders befindet, empfangen werden, ist aber dann nur mit Vorbehalten zu beachten. Der "kritische Zylinder" von Moving Terrain ist fest: 1 nm.

Da sich mehrere Module gleichzeitig (TCAS, MT Satellite Radar) im MFD Mode darstellen lassen, is die eingestellte Range für alle gültig. Z.B. kann der MFD auf 800 nm eingestellt werden, um die aktuelle Wetterentwicklung zu überblicken. Da aber in grosser Entfernung keine TCAS Daten mehr vorhanden sind, macht es keinen Sinn den MFD Mode bei alleinigem TCAS Betrieb auf solche Radien einzustellen.